





IDEAL NETWORKS

LanXPLORED Pro





- 1.SFPモジュールポート
- 2.RJ45ポート
- 3.バッテリー (キックスタンド後部)
- 4.リセットボタン (バッテリーを取り外したら押せます)
- 5.USBポート
- 6.カラータッチスクリーン
- 7.機能キーF1～F4
- 8.自動テストボタン
- 9.エスケープボタン
- 10.方向ボタン・決定ボタン
- 11.電源ボタン
- 12.充電LED
- 13.タッチペン
- 14.ストラップ取付口
- 15.RJ45ポート
- 16.12V DCジャック
- 17.Wi-Fiアダプター





- ・単三電池は内部で充電することができません。
- ・本体をリセットする場合は、リセットボタンを押してください。
- ・電池を取り外してのリセットはしないでください。


充電LED	状態
緑	バッテリー充電中
OFF(充電器接続中)	バッテリー充電完了
緑点滅	バッテリーが充電されていません
赤点滅	バッテリーが充電されていません (温度が高すぎるため)

四つの操作方法

A




B



画面をタッチ

C



D








Escape






Escape 前の画面に戻ります

Enter 選択されたものを決定します




ケーブルテスト





銅線ケーブルでのネットワークテスト



銅線ケーブルでのインラインテスト



光ケーブルでのネットワークテスト



T-Route						MyJob		Opt 1000		00:54	
Target		193.254.188.125									
	Hop		T1 ms	T2 ms	T3 ms						
11	217.71.99.138		27.4	27.6	27.6						
12	81.92.174.2		27.9	27.8	27.7						
13	193.254.191.33		30.2	30.2	30.1						
14	193.254.191.11		29.9	30.0	30.0						
15	193.254.188.125		30.0	30.4	30.0						
Info		PASSED									
RUN			SAVE			SETUP					



T-Route MyJob Opt - 01:22



Target

Max Hops

Timeout (s)

Type

Wi-Fiでのネットワークテスト



WiFi MyJob WiFi 48 00:52

ieuwireless

IP:172.20.20.80

JOBS POINTS TESTS STATS

SCAN CONFIG




RUN

Scan MyJob WiFi - 00:19

One Or More Networks Found

	SSID	CH	Lock	
1	ABCDEFGHijklmn...	10	WPA...	
2	default	6	OFF	
3	ieuwireless	1	WEP	

RUN DETAILS SAVE JOIN



RUN

Ping MyJob WiFi 48 01:06

Target 193.254.188.125

Info PASSED


Tx Count 3/3

Rx Count 3

	Min	Avg	Max
Delay(ms)	32.1	32.2	32.4


RUN SAVE SETUP

結果の保存と確認



レポートをWi-Fi経由で保存する場合


Wi-Fiアダプターを
USBポートに接続



ジョブ選択中にWi-Fi
マークが点滅します

A screenshot of a device screen. At the top, it says 'RJ45 1000' and '15:40' with a Wi-Fi icon. Below this is a table with two columns: 'Tests' and 'Pass %'. The table has one row of data showing '1' under 'Tests' and '0' under 'Pass %'. An arrow points from the text above to the Wi-Fi icon.

	Tests	Pass %
	1	0



お使いのスマートフォンをテスターの
Wi-Fiに接続します。
データをダウンロード・確認するには
「TREND AnyWARE」をアプリストア
よりダウンロードする必要があります。
(Android™版／Apple版)

TREND AnyWAREへのアクセスは
付属されているWi-Fiアダプターで
のみ利用が可能です。



